

ダイヤルロックの使用法


暗証番号の注意

- 1 2 3 4 など分かりやすい番号を避けてください。
- 暗証番号を忘れないようメモをとってください。

扉の開けかた・閉めかた

① 扉の開けかた (解錠)



- 1.ダイヤルを回して、暗証番号の数字を表示窓に出してください。
- 2.ツマミを「OPEN」位置に回してください。扉が解錠されます。
〈ご注意〉
ダイヤル数字の位置がずれているとツマミが回りませんので、暗証番号設定ラインに数字をそろえてください。



- 3.扉を開けてください。

② 扉の閉めかた (施錠)

- 1.ダイヤルを回して、任意の暗証番号 (4桁) を表示窓に出してください。
- 2.ツマミを「LOCK」位置に回してください。扉が施錠されます。
〈ご注意〉
ダイヤル数字の位置がずれているとツマミが回りませんので、暗証番号設定ラインに数字をそろえてください。
- 3.ダイヤルを回して、暗証番号以外の数字を表示窓に出してください。



その他の注意事項

- 退室後に施錠されたロッカーがある場合はセンターが開錠し、持ち主が不明の忘れ物は2週間程度保管後に廃棄となりますのでご了承ください。

ダイヤルロックの使用法


暗証番号の注意

- 1 2 3 4 など分かりやすい番号を避けてください。
- 暗証番号を忘れないようメモをとってください。

扉の開けかた・閉めかた

① 扉の開けかた (解錠)



- 1.ダイヤルを回して、暗証番号の数字を表示窓に出してください。
- 2.ツマミを「OPEN」位置に回してください。扉が解錠されます。
〈ご注意〉
ダイヤル数字の位置がずれているとツマミが回りませんので、暗証番号設定ラインに数字をそろえてください。



- 3.扉を開けてください。

② 扉の閉めかた (施錠)

- 1.ダイヤルを回して、任意の暗証番号 (4桁) を表示窓に出してください。
- 2.ツマミを「LOCK」位置に回してください。扉が施錠されます。
〈ご注意〉
ダイヤル数字の位置がずれているとツマミが回りませんので、暗証番号設定ラインに数字をそろえてください。
- 3.ダイヤルを回して、暗証番号以外の数字を表示窓に出してください。



その他の注意事項

- 退室後に施錠されたロッカーがある場合はセンターが開錠し、持ち主が不明の忘れ物は2週間程度保管後に廃棄となりますのでご了承ください。